



АО «Союзтехэнерго»

Щелковское шоссе, д.5, стр.1, офис 626/1, Москва, 105122

e-mail: ste@ste.su

тел./факс: (495) 644 40 46

Эксплуатация программного обеспечения «УПК» - Диспетчер опроса состояния датчиков»

2024 г.



Программа предназначена для настройки ИТО (измеритель тяжения оптический), получения измерений, расчета значений температуры, тяжения и гололеда, усреднения значений и отправки на сервер ОАИСКГН. Область применения программы - работа в составе ОАИСКГН / оптической системы мониторинга ВЛ. В обычной ситуации ПО не требует взаимодействия с пользователем и работает в режиме фоновой службы.

1. Загрузка программы

Загрузить экземпляр программы можно по ссылке:

<https://disk.yandex.ru/d/ON5TxTF7q0bixA/OSM-Install/UPK>

Пароль к архиву: dRZfn)IH5pSO]V4

2. Установка программы

Для установки программы в операционной среде АльтЛинукс необходимо выполнить следующие действия:

- 2.1. Распаковать архив в папку /etc/systemd/system
- 2.2. Запустить терминал и выполнить последовательно следующие команды:
 - `cd /etc/systemd/system`
 - `sudo systemctl daemon-reload`
 - `sudo systemctl enable UPK_dummy.service`
 - `sudo systemctl start UPK_dummy.service`

3. Запуск программы

Запуск программы осуществляется автоматически при загрузке ОС. Убедиться что программа запущена командой.

`sudo systemctl status UPK_Dummy.service`

4. Выполнение программы

После установки и запуска программа выполняется всегда при запущенной ОС. Дополнительных действий от пользователя не требуется.

5. Завершение программы

Для завершения программы необходимо выполнить команду

`sudo systemctl stop UPK_Dummy.service`

6. Удаление программы

Для удаления программы из ОС необходимо выполнить команду

`sudo systemctl disable UPK_Dummy.service`